Q	Tourist Organizer versione 6.15 - Borgo Fantino C.so Nizza, 54 12	2015 Limone Piemonte (CN)								
Archivi Modifica Stampe	Comandi Strumenti Opzioni Passwords Window ?									
si 💒 🕅 🕹 🛞 🛔 🔮										
3	Residence 2									
	SECONDO PIANO	SOTTOTE								
	Comandi generali di termoregolazione									
	Modalità Pompa Des	crizione nº ON Fascia Stato A								
243	0ff 40°C									
	Struttura prenotata (impostata un giorno prima dell'arrivo)									
	Struttura occupata in stand-by (dal giorno di arrivo)									
	20									
	Off 40°C									
	Struttura occupata con ospiti presenti Scarto ammesso									
		~								
	Off 40°C									
	Periodi c	di pausa circolatori ACS								
	Impianto acceso	Reset Tabelle								

cliccando sul bottone evidenziato dalla stella si aprirà la finestra indicata dalla freccia. le temperature vengono impostate agendo sugli sliders relativi, le impostazioni sono valide per tutte le strutture gestite dalla domotica, per propagare il comando alle strutture, una volt impostato un nuovo valore occorre cliccare sul bottone reset, per scarto ammesso si intende il valore che il cliente può impostare in più od in meno rispetto alla temperatura impostata dalla reception, cliccando sul bottone impianto acceso, si abilita o disabilita la termoregolazione, riscaldamento o raffrescamento, mentre con i 2 bottoni sole e neve si attiva la modali inverno=neve, estate=sole.

Q						To	ourist Org	anizer	r versio	one 6.1	15 - Bo	orgo Fan	itino C.	so Ni	izza, 54	12015	5 Lime	one Pie	mont		
A	rchivi Modif	ica Stampe	Coman	idi Sti	umenti	Opzioni	Password	ls Win	ndow	?											
	5 <u>2</u> A 2			5	2		300	€? \$	੍ਹ	/ 8		U 1	1 B	8	3		٦				
ŧ	\$									G	Sestion	ne Client	ti 244 N	lono	- BF						
	Descr	izione	Listi	no																	
Monolocale Standard						✓ Arrivo 12/11/2015 ✓ pa						y par	tenza	26/1	2/2015	2/2015 🗸 🗞			Pern		
	Arrivo	Partenza 🧲 Capo Gruppo				o 🍇			Cognome			Nome	Nome			In Reg.	Ass.	Pren.	Priv		
	27/12/2015	05/01/2016	9	Corte Mass			assimo 🖂		Corte	Corte Mas			assimo						\geq		
06/02/2016 12/02/2016 6 🗹 Rezanov						/a Elena	Tempe		Rezand	ova		Elena	1						\geq		
						_			-												
						Appartamento 244:ambiente Temperatura misurata 20															
				Impostazione cliente																	
	Interi O					Velocità O Off				Climatizzazione			Assenti 🗹 Prenotazioni future								
O A B C						🔿 Velocità 1				8											
Auto			-		 Veloci Veloci 	ità 2 ità 3				-	Sup	plementi forfetari									
	Moto	^					Auto				- D	Esci	Interi	R	id 0	۵	в	c			
			L								-	-1		~	<u>^</u>	^			^		
						Mezza	Pensione			*	S	olo pern.		×	¥	*			*		
	Ver	9				Cane				^	E	Breakfast		~	~	~	÷	•	~		
	Ampere m	nin ÷ max	7		2	Culla				^	L	-R Lunch		^	^	^	1		^		
	*	÷ ^			_	Culla				¥		ib curieri		• _	· · ·	×			•		
	Propr	ietario immob	ile	11111	-}	Ospite				~	н	IB Dinner		•	~	~			~		
						Вох				*	F	ull Board		* *	*	*		•	*		
	/	5)	٩	?	8	۵	?	<u>i</u>	2	5	R u	\$			Z	3				

una volta aperta una camera per accedere all'interfaccia di termoregolazione della camera specifica, occorre cliccare sul bottone evidenziato dalla stella, si aprirà quindi la finestra indiu dalla freccia, da qui è possibile abilitare o disabilitare la climatizzazione della camera specifica dal bottone con l'icona dell'interruttore, visualizzare lo stato della presenza, delle finestru porte, la temperatura misurata ed impostare una temperatura diversa se il cliente è stato inserito nella camera.

Le regole basilari che guidano l'impianto sono le seguenti:

- i boilers sono regolati delle prenotazioni, si attivano un giorno prima dell'arrivo, si spengono dopo la partenza se non ci sono altri arrivi successivi il giorno dopo.
- il clima è regolato secondo le impostazioni dettate dalla reception, il termostato risulta manipolabile solo con il cliente registrato (anche solo "in registrazione"), quindi il clima è sempre attivo e le temperature vengono mantenute secondo le direttive impostate, l'apertura delle porte o delle finestre blocca comunque la climatizzazione, che riprenderà nei i impostati al momento della chiusura.

E' stato inoltre configurata la gestione degli allarmi, nello specifico quello della chiamata bagno. Se un tirante in bagno viene attivato, in tutti i PC della rete attivi sul gestionale, si aprirà a video una finestra con la segnalazione di quanto avvenuto

